

** In Abhängigkeit von den Einstellungen Ihres MiCollab AM systems sind diese Befehle gegebenenfalls nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Systemadministrator.*

Hauptmenü

Wiedergeben
neuer
Nachrichten

1

Wiedergeben
gespeicherter
Nachrichtent†

5

† Mit den Taste **5** zur
'Nachrichtenanordnung'
(wie bei Taste **1**).

Nachrichtenanordnung*

Sprachnachrichten	1
Nachrichten von externen Anrufern	4
Nachrichten aus einer bestimmten Infobox	5
Alle Nachrichten	9

Wiedergabeoptionen

Pause	1
Weiterleiten	2
Fünf Sekunden zurückgehen	3
Löschen	4
Speichern	5
Prüfen	6
Zur nächsten Nachricht	7
Fünf Sekunden vorgehen	9

Anhalteoptionen

Wiedergabe fortsetzen	1
Geschwindigkeit erhöhen	4
Lesezeichen definieren	5
Geschwindigkeit verringern	7
Wiedergeben ab Lesezeichen	8

PhoneManager™

Anwender-
optionen festlegen

3

Anwenderoptionen (PhoneManager™)

Persönliche Optionen	1
Automatische Beaufsichtigung optionen	3
Aufnehmen der Standard begrüßung	4
Aufnehmen der Begrüßung bei belegter Leitung*	5
Aufnehmen der Begrüßung bei Abwesenheit*	6

Persönliche Optionen

Tägliche Nachrichtenerinnerung ändern*	2
Persönliche Begrüßung aufnehmen	3
Sicherheitscode ändern	4
Eigenen Namen aufnehmen	5
Nachricht für eine selbst verwaltete Infobox aufnehmen*	6
Sprachauswahl ändern	7

Persönliche Begrüßung

Begrüßung bei belegter Leitung*	1
Standardbegrüßung	2
Begrüßung bei Abwesenheit*	3

Automatische Beaufsichtigung Optionen

Anrufterfilterung ändern*	1
Anrufblockierung ändern*	2
Nummernspezifische Anfrageverarbeitung ändern*	3
Ändern der Verarbeitung umgeleiteter Anrufe*	4

Willkommen!

Das neue MiCollab Advanced Messaging (MiCollab AM) Unified Messaging-System Ihres Unternehmens bietet Ihnen stets denselben bequemen Zugriff auf Sprach-, Fax- und E-Mail-Nachrichten – ob sie an Ihrem Schreibtisch sitzen oder sich telefonisch im Büro melden.



Vor dem Start

Zur Einrichtung von MiCollab AM stellt Ihnen Ihr Systemadministrator folgende Informationen zur Verfügung.

Ihre interne MiCollab AM-Nummer: _____

Ihre externe MiCollab AM-Nummer: _____

Ihre Teilnehmer-Infobox-Nummer: _____

Unter Umständen bekommen Sie von Ihrem Systemadministrator außerdem einen Standard-Sicherheitscode für den ersten Zugriff auf MiCollab AM.

Zugriff auf Ihre Teilnehmer-Infobox

Mit einigen einfachen Schritten aktivieren Sie MiCollab AM.

1. Wählen Sie die interne oder externe Nummer, die Ihnen Ihr Systemadministrator zur Einwahl in Ihr MiCollab AM-System zur Verfügung gestellt hat.
2. Falls erforderlich, drücken Sie die Taste zum Auslösen einer Teilnehmeranmeldung (Standard = #).
3. Auf Anfrage geben Sie die Nummer Ihrer Teilnehmer-Infobox ein.
4. Geben Sie einen Sicherheitscode ein (oder den Standard Code, den Ihr Systemadministrator Ihnen gegeben hat).

Durchführen allgemeiner Aufgaben

Wenn Sie nach einem schnellen Tipp suchen, wie man eine bestimmte Aufgabe erfüllt, hier ist die Liste der Kurzbefehle.

* In Abhängigkeit von den Einstellungen Ihres MiCollab AM systems sind diese Befehle gegebenenfalls nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Systemadministrator.

Einstieg

Wenn Sie wollen ...	Geben Sie dann ...
Neue Nachrichten wiedergeben	1
Gespeicherte Nachrichten wiedergeben	5

Einrichtung der Infobox

Wenn Sie wollen ...	Geben Sie dann ...
Die Namensaufnahme ändern	3 1 5
Ihr Kennwort ändern	3 1 4
Die Standardbegrüßung ändern	3 4 oder 3 1 3 2
Die Begrüßung bei belegter Leitung ändern*	3 5 oder 3 1 3 1
Ihre Begrüßung bei Abwesenheit ändern*	3 6 oder 3 1 3 3
Die automatische Weiterleitung von Nachrichten einrichten	3 2 4
Die Reihenfolge der Nachrichtendarstellung einrichten	3 2 5

Während der Wiedergabe einer Nachricht

Wenn Sie wollen ...	Geben Sie dann ...
Die Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen	1 4
Die Wiedergabegeschwindigkeit senken	1 7
Fünf Sekunden zurückgehen	3
Löschen	4
Speichern	5
Zur nächsten Nachricht	7
Fünf Sekunden vorgehen	9

Notiz

