

# TELÉFONO IP MITEL MIVOICE 6910



## Hacer una llamada

- Levante el auricular e ingrese el número, o
- Presione la tecla  y en el tono de marcar, ingrese el número o
- Presione la tecla **Línea** y en el tono de marcación, ingrese el número.



## Silencio/Activar una Llamada

- Pulse la tecla  durante una llamada activa para Silencio el micrófono del auricular del teléfono, los auriculares o el altavoz.
- Pulse de nuevo la tecla  para activar el audio.



## Contestar una Llamada

- Levante el auricular o
- Presione la tecla programable **Línea** y levante al auricular, o
- Presione la tecla  para operación de manos libres.



## Finalizar una llamada

- Coloque la parte posterior del auricular en su plataforma o
- Pulse la tecla .



## Volver a marcar

1. Para volver a marcar el último número que marcó manualmente, levante el auricular (opcional).
2. Pulse la tecla .



## Espera / Reanudar una llamada

- Para poner una llamada activa en espera, pulse la tecla .
- Para reanudar la llamada, presione la tecla de línea que parpadea.



## Llamada de conferencia

1. Mientras está en una llamada activa con uno de los contactos con los que desea crear una conferencia, presione la tecla . La llamada activa se pone en espera.
2. Introduzca el número del destino de la conferencia.
3. Espere una respuesta y luego presione la tecla  para completar la llamada de conferencia.



## Buzón de voz

Póngase en contacto con el administrador del sistema para configurar el correo de voz.



1. Presione  para acceder a su servicio de correo de voz.
2. Ingrese su contraseña de correo de voz.
3. Cuando esté conectado a su centro de mensajes, siga las indicaciones de audio para realizar cualquier acción aplicable.

## Transferir una llamada

1. Durante una llamada activa con la persona que desea transferir, presione la tecla . La llamada activa se pone en espera.
2. Ingrese el número del destinatario de la transferencia.
3. Presione la tecla programable **Liberar** o cuelgue para completar la transferencia.



## Ajuste del volumen

Presione las teclas  durante una llamada para ajustar el volumen del dispositivo de audio (auricular o altavoz).



- Ajuste el volumen del timbre de su teléfono mientras el teléfono está colgado y sonando.
- Ajuste el volumen de escucha del teléfono mientras el teléfono está descolgado.
- Ajuste el volumen del altavoz cuando el LED al lado de  esté iluminado.
- Ajuste el volumen de audición del auricular cuando el LED al lado de  comience a parpadear.

## Agenda telefónica

Puede usar la **Agenda** para buscar rápidamente y marcar la extensión de una persona.



1. Presione la  tecla para acceder al directorio de su teléfono.
2. Ingrese el nombre o apellido de la persona a la que desea llamar.
3. Presione la tecla  para buscar el contacto en la agenda telefónica.
4. Realice los siguientes pasos:
  - a. Para hacer la llamada, presione la tecla programable **Llamar**.
  - b. Para editar la entrada, presione la tecla programable **Reintentar**.
  - c. Para salir, presione .

## Historial de llamadas

Presione la tecla  para acceder a los registros de llamadas. Se muestra una lista de llamadas externas perdidas, salientes y recibidas.



Puede ver, eliminar y marcar entradas de historial de llamadas.

Presione  para salir de la opción de historial de llamadas.

## Establecer el tono de llamada

1. Presione la tecla  y use el  y  para seleccionar **Configuraciones de usuario**.
2. Use  para navegar a **Audio > Ruta de audio > Tonos de llamada**.
3. Seleccione el tono de llamada y presione la tecla **Enter** o presione  para **Guardar** los cambios.



### Más información

Para obtener detalles sobre todas las funciones y opciones disponibles, consulte la [Guía del usuario del teléfono IP Mitel MiVoice 6910](#).

