

MITEL MIVOICE 6910 IP PHONE



Efetuar uma Chamada

- Levante o auscultador e digite o número, ou
- Pressione a  tecla e quando ouvir o tom de discagem, disque o número, ou
- Pressione a tecla de **Linha** e quando ouvir o tom de discagem, disque o número.



Silenciar/Ativar Áudio de uma Chamada

- Pressione a  tecla durante uma chamada ativa para cancelar o áudio do microfone do seu aparelho, fone ou alto-falante.
- Pressione a  tecla novamente para reativar o áudio.



Atender uma Chamada

- Levante o auscultador, ou
- Pressione a tecla de **Linha** e levante o auscultador, ou
- Pressione a  tecla para um funcionamento mãos-livres.



Terminar uma Chamada

- Coloque o telefone no gancho, ou
- Pressione a  tecla.



Rediscar

1. Para discar novamente o último número discado manualmente, levante o auscultador (opcional).
2. Pressione a  tecla.



Reter/Retomar uma Chamada

- Para colocar uma chamada ativa em espera, pressione a  tecla.
- Para retomar a chamada, pressione a tecla de linha que estiver piscando.



Chamada em Conferência

1. Durante uma chamada ativa com um dos contatos com quem deseja criar uma conferência, pressione a  tecla. A chamada ativa foi colocada em espera.
2. Digite o número do destino da conferência.
3. Espere que atendam e, em seguida, pressione a  tecla para concluir a chamada em conferência.



Caixa postal

Contate seu Administrador do Sistema para configurar o correio de voz.

1. Pressione  para acessar seu serviço de correio de voz.
2. Digite sua senha do correio de voz.
3. Quando você estiver conectado ao seu centro de mensagens, siga os avisos de áudio para executar quaisquer ações aplicáveis.



Transferir uma Chamada

1. Durante uma chamada ativa com a parte que deseja transferir, pressione a  tecla. A chamada ativa foi colocada em espera.
2. Digite o número do destinatário da transferência.
3. Pressione a tecla de função **Libertar** ou desligue para concluir a transferência.



Agenda telefônica

Você pode usar a **Lista Telefônica** para procurar e discar rapidamente a extensão de uma pessoa.

1. Pressione a  tecla para aceder ao diretório do seu telefone.
2. Digite o primeiro nome ou apelido da pessoa que deseja contatar.
3. Pressione a  tecla para procurar o contato na lista telefônica.
4. Execute os seguintes passos:
 - a. Para efetuar a chamada, pressione a tecla de função **Ligar**.
 - b. Para editar a entrada, pressione a tecla de função **Tentar Novamente**.
 - c. Para sair, pressione .



Ajuste do volume

Pressione as  teclas durante uma chamada para ajustar o volume do dispositivo de áudio (auscultador ou alto-falante).

- Ajuste o volume do toque do seu telefone com o telefone no gancho e tocando.
- Ajuste o volume do auscultador do aparelho com o aparelho fora do gancho.
- Ajuste o volume do alto-falante quando o LED junto a  estiver iluminado.
- Ajuste o volume do auscultador do aparelho quando o LED junto a  começar a piscar.



Histórico de Chamadas

Pressione a  tecla para acessar os registros de chamadas.

É exibida uma lista de chamadas externas não atendidas, de saída, e recebidas. Você pode visualizar, excluir e discar para ligar para as entradas do histórico.

Pressione  para sair da opção do histórico de chamadas.



Definir o Toque de Chamada

1. Pressione a  tecla e use o **▲** e **▼** para selecionar as **Configurações do Usuário**.



2. Use **▼** para navegar para **Áudio > Caminho de Áudio > Toques de Chamada**.

3. Selecione o toque de chamada e pressione a tecla **Enter** ou pressione  para **Salvar** as alterações.



Mais informações

Para obter detalhes sobre todos os recursos e opções disponíveis, consulte o [Guia do Usuário do Mitel MiVoice 6910 IP Phone](#).

