

MITEL MIVOICE 6910 IP PHONE



Efetuar uma Chamada

- Levante o auscultador e marque o número, ou
- Pressione a tecla  e quando ouvir o toque de marcação, marque o número, ou
- Pressione a tecla da **Linha** e quando ouvir o toque de marcação, marque o número.



Desativar/Ativar Som de uma chamada

- Pressione a tecla  durante uma chamada ativa para desativar o som do microfone do seu auscultador, auricular ou altifalante.
- Pressione novamente a tecla  para ativar o áudio.



Atender uma Chamada

- Levante o auscultador, ou
- Pressione a tecla da **Linha** e levante o auscultador, ou
- Pressione a tecla  para um funcionamento mãos-livres.



Terminar uma Chamada

- Coloque o telefone no gancho, ou
- Pressione a tecla .



Remarcar

1. Para marcar novamente o último número marcado manualmente, levante o auscultador (opcional).
2. Pressione a tecla .



Reter/Retomar uma Chamada

- Para colocar uma chamada ativa em espera, pressione a tecla .
- Para retomar a chamada, pressione a tecla de linha a piscar.



Chamada de Conferência

1. Durante uma chamada ativa com um dos contactos com quem pretende criar uma conferência, pressione a tecla . A chamada ativa é colocada em espera.
2. Introduza o número alvo da conferência.
3. Aguarde que alguém atenda e depois pressione a tecla  para concluir a chamada de conferência.



Correio de voz

Contacte o seu Administrador do Sistema para configurar o correio de voz.

1. Pressione  para aceder ao seu serviço de correio de voz.
2. Introduza a sua palavra-passe do correio de voz.
3. Quando estiver ligado ao seu centro de mensagens, siga os avisos de áudio para executar quaisquer ações aplicáveis.



Transferir uma chamada

1. Durante uma chamada ativa com a parte que deseja transferir, pressione a tecla . A chamada ativa é colocada em espera.
2. Introduza o número do destinatário da transferência.
3. Pressione a tecla de função **Libertar** ou desligue para concluir a transferência.



Ajustar o Volume

Pressione as teclas  durante uma chamada para ajustar o volume do dispositivo de áudio (auscultador ou altifalante).

- Ajuste o volume do toque do seu telefone com o telefone no gancho e a tocar.
- Ajuste o volume do auscultador do aparelho com o aparelho fora do gancho.
- Ajuste o volume do altifalante quando o LED junto de  estiver iluminado.
- Ajuste o volume do auricular quando o LED junto de  começar a piscar.



Lista telefónica

Pode utilizar a **Lista Telefónica** para procurar e marcar rapidamente a extensão de uma pessoa.

1. Pressione a tecla  para aceder ao diretório do seu telefone.
2. Introduza o primeiro nome ou apelido da pessoa a quem pretende ligar.
3. Pressione a tecla  para procurar o contacto na lista telefónica.
4. Realize os passos seguintes:
 - a. Para efetuar a chamada, pressione a tecla de função **Ligar**.
 - b. Para editar a entrada, pressione a tecla de função **Tentar Novamente**.
 - c. Para sair, pressione .



Histórico de chamadas

Pressione a tecla  para aceder aos registos de chamadas. É apresentada uma lista de chamadas externas não atendidas, de saída, e recebidas.

Pode visualizar, eliminar e marcar para ligar para as entradas no histórico.

Pressione  para sair da opção do histórico de chamadas.



Definir o Toque de Chamada

1. Pressione a tecla  e utilize o  e  para selecionar as Definições do Utilizador. 
2. Utilize  para navegar para **Áudio** > **Caminho de Áudio** > **Toques de Chamada**.
3. Selecione o toque de chamada e pressione a tecla **Enter** ou pressione  para **Guardar** as alterações.



Mais Informações

Para obter detalhes sobre todas as funcionalidades e opções disponíveis, consulte o [Manual do Utilizador do Mitel MiVoice 6910 IP Phone](#).

