

### Llamar al buzón de voz de forma interna

- Llamar al buzón de voz (p.ej. 351).

### Llamar al buzón de voz de forma externa

- Llamar al buzón de voz (p.ej. +49 89 1234-351)
- Introducir la contraseña y el número de oficina.

Conectar con puesto de operadora

9 / 0

Conectar con extensión

6

Dejar un mensaje para la extensión

5

1

Mensajes

2

Cambiar estado

3

Grabar anuncios grabados

4

Cambiar contraseña

- 1 Nuevo
- 2 Reproducido
- 3 Guardado
- 4 Borrado

- 1 Beibehalten
- 2 Ändern

- 1 Name
- 2 Default greeting
- 3 Saludo en función de presencia

- 1 Reproducir de nuevo
- 2 Devolver llamada
- 3 Siguiendo mensaje
- 4 Guardar
- 5 Guardar como nuevo
- 6 Borrar
- 7 Copiar en otro buzón de voz
- 0 Fecha y hora

- 1 Oficina/CallMe
- 2 Reunión
- 3 Enfermo
- 4 Pausa
- 5 Fuera de oficina
- 6 Vacaciones
- 7 Pausa de
- 8 Domicilio

- 0 Ocupado
- 1 Sin respuesta
- 2 Reunión
- 3 Enfermo
- 4 Pausa
- 5 Fuera de oficina
- 6 Vacaciones
- 7 Pausa de
- 8 Domicilio

4 Identificación de número de teléfono

#### Teclas comunes:

- 1 = Confirmar
- 2 = Cambiar
- \* = Introducir número de llamada
- # = Subir un nivel

## UC Suite Telephone User Interface (TUI)

### Instrucciones breves

Estas instrucciones breves describen las funciones básicas del buzón de voz y cómo se controlan mediante el teléfono. Todas las funciones se controlan con las teclas del teléfono. Además, el buzón de voz ofrece anuncios grabados contextuales que le ayudarán con el control. Estos mensajes ofrecen información sobre las opciones disponibles en cada menú.

A31003-P3000-U102-5-7819

05/2024

mitel.com

