


Appeler la boîte vocale depuis l'intérieur

- Appeler la boîte vocale (par ex. 351).

Appeler la boîte vocale depuis l'extérieur

- Appeler la boîte vocale (Par ex. +49 89 1234-351)
- Entrer le numéro Bureau et le mot de passe.



Touches communes:

- 1 = Confirmer
- 2 = Modifier
- * = Entrer un numéro de téléphone
- # = Un niveau vers le haut

UC Suite Telephone User Interface (TUI)

Aide-mémoire

Cet Aide-mémoire décrit les fonctions de base essentielles de la boîte vocale et la manière de les utiliser à l'aide du téléphone. Vous gérez toutes les fonctions à l'aide des touches de votre téléphone. La boîte vocale vous aide toujours à l'aide d'annonces contextuelles correspondant à la commande. Vous disposez ainsi d'informations sur

A31003-P3000-U102-5-7719

05/2024

mitel.com

