


Como efectuar chamadas para a caixa de correio de voz a partir do interior

- Efectuar uma chamada para a caixa de correio de voz (por exemplo, 351).

Como efectuar chamadas para a caixa de correio de voz a partir do exterior

- Efectuar uma chamada para a caixa de correio de voz (por exemplo, +49 89 1234-351)
- Introduzir o número do escritório e a senha



Teclas comuns:

- 1 = Confirmar
- 2 = Alterar
- * = Introduzir o número de telefone
- # = Um nível para cima

UC Suite Telephone User Interface (TUI)

Instruções breves

Este guia de referência rápida descreve as funções básicas essenciais da caixa de correio de voz e como podem ser utilizadas através do telefone. Todas as funções são controladas através das teclas do telefone. A caixa de correio de voz proporciona suporte através de anúncios sensíveis ao contexto. Desse modo, são fornecidas informações sobre as opções que estão disponíveis no menu actual.

A31003-P3000-U102-5-7919

05/2024

mitel.com

