

TERMINAL DE CONFERÊNCIA IP MITEL 6970



Realização da chamada



1. Certifique-se de que o teclado esteja exibido na tela ou pressione a softkey Marc. Mãos-Livres.
2. Insira o número que você deseja chamar usando o teclado da tela.

Atender chamada



Pressione a tecla de função «Atender».

Efectuar chamada



- Pressione a softkey «Adeus».
- Ao iniciar a sessão no Hot desk, você será solicitado a permanecer no sistema ou terminar a chamada em uma caixa de diálogo.

Controle de volume



Usando as softkeys para aumentar ou diminuir o volume, você pode ajustar o volume do altifalante.

Para ajustar o volume do altifalante:

1. Para aumentar o volume, pressione a softkey de aumento do volume.

ou

2. Para diminuir o volume, pressione a softkey de diminuição do volume. Uma janela pop-up com o nível do volume aparecerá na tela.

Desligar e activar som da chamada



1. O terminal é equipado com duas softkeys «Corte Micro» que permitem desligar o som de qualquer lado do terminal. Para desligar o som, pressione qualquer softkey «Corte Micro».

Os ícones «Corte Micro» e os indicadores LED no terminal acendem em vermelho para indicar o som desligado.

2. Pressione a softkey «Corte Micro» novamente para activar o som. Assim, os ícones «Corte Micro» se desactivam e os indicadores LED no terminal se tornam verdes.

Tela com teclado oculto de fábrica

5546

Barra de estado

5:42 PM
01 Jul 2019

Meu telefone

Softkeys

Teclas de função

Hot Desk

Marc.voz

Reuniões

Tecla de função «Mais detalhes»

- Tecla de função «Mais detalhes» permite alternar entre duas páginas de teclas de função



- Tecla de função «Definições» fornece acesso às configurações do terminal

Definições



O menu «Definições» permite alterar as configurações do terminal, ver informações de rede e configurar as funções do dispositivo. Este menu fornece acesso a todas as configurações do terminal, incluindo as do estado, idioma, correio de voz, encaminhamento de chamadas, rede Wi-Fi, áudio, tela, etc. Ao encontrar um problema com seu terminal, você pode deixá-lo no registro pressionando a softkey «Definições» e, em seguida, «**Registrar problema**».

Para obter mais informações sobre as configurações, consulte o Guia do Usuário do Terminal de Conferência IP Mitel 6970.

Softkeys



O utilizador pode programar as **softkeys** no terminal de conferência IP Mitel 6970, mantendo-as não programadas pressionadas.

As **softkeys** permitem configurar a chamada rápida e outras funções do terminal.

A softkey «**Chamada rápida**» permite inserir um número específico com um toque.

Programação ou alteração de configurações da softkey de chamada rápida

1. Mantenha pressionada a softkey não programada para adicionar uma função de chamada rápida ou uma softkey de atalho já criada para alterar suas configurações.
2. No campo «Nome da etiqueta», use o teclado da tela para inserir o nome da softkey.
3. Clique no campo «Número» e insira o número
4. Clique na softkey «**Salvar**».

Observação: A possibilidade de programar as softkeys pressionando e segurando-as deve ser activada pelo administrador do sistema.

Para obter mais informações sobre as funções das softkeys, consulte o Guia do Usuário do Terminal de Conferência IP Mitel 6970.

Criando uma teleconferência



- Durante uma chamada activa, pressione a softkey «**Teleconferência**».
- A chamada é colocada automático em espera, e você pode discar o número do participante da teleconferência.
- Insira o número usando o teclado.
ou
Oculte o teclado e insira o número do chamador usando a softkey de chamada rápida ou a aplicação «Contactos».
- Aguarde uma resposta, verifique se o chamador estiver pronto para participar da conversa e pressione a softkey Join Calls para criar uma teleconferência.

Contactos



A aplicação «Contactos» fornece acesso à agenda corporativa e pessoal, na qual o usuário pode adicionar informações de contacto dos chamadores.

Para usar a aplicação «Contactos»:

1. Pressione a softkey  («**Contactos**»).
2. Clique na pasta com os contactos que você deseja visualizar.
3. No campo de procura, insira o nome para localizar o chamador desejado.
4. Para fazer uma chamada, clique no ícone  («**Chamada**») ao lado do contacto correspondente na lista de resultados da procura.

Para adicionar um novo contacto na sua agenda pessoal:

1. Pressione a softkey  («**Contactos**»).
2. Pressione a softkey «**Adicionar novo contacto**».
3. Preencha os campos usando o teclado.
4. Para salvar contactos na agenda pessoal, pressione a softkey «**Salvar**».

Reuniões



O terminal de conferência IP Mitel 6970 suporta a aplicação de conferência no MiCollab Meeting Center, que apresenta uma lista de reuniões do dia atual na sala de reuniões onde o Mitel 6970 está instalado. Quando a função está activada, uma notificação correspondente aparece automático na tela antes do início do evento. Para participar da conferência, pressione a softkey Join. O terminal discará automático a identidade da reunião e PIN (se necessário).

A lista de reuniões para a data atual pode ser encontrada clicando no botão «Reuniões» na tela de início.

Para participar da reunião:

1. Pressione a softkey «Reunião» na tela de início.
2. Selecione uma reunião da lista e pressione a softkey Join.
ou

Na tela de notificação da conferência, clique no botão Join.

A função pode ser usada no Mitel 6970 após a instalação e configuração do MiCollab Meeting Center pelo administrador do sistema.

Início da sessão no Hot desk



1. Na tela de início, pressione a softkey «**Hot desk**».
2. Pressione a softkey «**Início da sessão**».
3. Insira o seu número de extensão usando o teclado e pressione a softkey «**Inserir**».
4. Insira a sua password usando o teclado da tela e pressione a softkey «**Inserir**».
5. Você está logado no sistema.

Função MobileLink



O terminal de conferência IP Mitel 6970 suporta a função MobileLink quando o utilizador entra no Hot desk. Essa função permite a integração eficiente do terminal usando a tecnologia sem fio Bluetooth.

Principais recursos do MobileLink:

- Sincronização da lista de contactos do seu telemóvel com o histórico de chamadas do terminal de conferência IP Mitel 6970.
- Receber chamadas de telemóvel no terminal de conferência IP Mitel 6970.
- Transferir chamadas entre um telemóvel e o terminal de conferência IP Mitel 6970.

Conexão com o telemóvel:

1. Inicie a sessão no Hot desk Mitel 6970.
2. Pressione a softkey da linha de telemóvel para que ela seja indicada como «Ligar». Se você não vir a softkey da linha de telemóvel «Ligar», poderá adicioná-la mantendo-a pressionada.
3. Certifique-se de que o Bluetooth esteja activado. Para activar, posicione o botão Bluetooth à direita (o ícone do Bluetooth aparecerá na barra de estado), se necessário.
4. Para ver uma lista de dispositivos Bluetooth, pressione a softkey «Dispositivos disponíveis».
5. Clique na linha que indica seu telemóvel na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis.
6. Confirme o emparelhamento bem-sucedido pressionando a softkey Sim.

OBSERVAÇÃO: Mesmo que o seu telemóvel fique ligado a um terminal fixo, depois de iniciar a sessão no Hot desk, tem de repetir o emparelhamento do seu telemóvel com o Mitel 6970. É necessário fazer apenas um emparelhamento entre um telemóvel e o terminal de conferência IP Mitel 6970, para que ele se estabeleça automático ao iniciar uma sessão.

Transferência de uma chamada de um telemóvel para o terminal de conferência e vice-versa:

- Para transferir uma chamada de um telemóvel para o terminal de conferência, pressione a softkey «**Linha de telemóvel**».
- Para transferir uma chamada do terminal de conferência IP Mitel 6970 para um telemóvel, pressione a softkey «**Transferência de chamada**».

OBSERVAÇÃO: A função MobileLink só está disponível quando você inicia a sessão no Hot desk do terminal de conferência IP Mitel 6970.

Organização de uma teleconferência ao pedido («Meet-Me»)



1. Se a função de teleconferência ao pedido estiver activada para o seu número de extensão, pressione a softkey Meet Me na tela de início
2. Insira o seu número de extensão e pressione #.
3. Insira o PIN e pressione #.
4. Informe os participantes da teleconferência sobre o número da ponte (o número do seu ramal) e o PIN.

A função de teleconferência ao pedido deve ser configurada pelo administrador do seu sistema.

Suporte de dispositivos adicionais



Microfones externos com fio

Para fornecer uma melhor área de cobertura em salas grandes, o terminal de conferência IP Mitel 6970 suporta até 2 microfones externos adicionais.

Microfones externos a ligar

Para ligar um microfone externo:

1. Localize conectores para microfones externos na parte inferior do terminal.
2. Insira cuidadosamente o fio do microfone externo no conector correspondente.

Usando microfones externos com fio

Para usar microfones externos com fio com o terminal de conferência IP Mitel 6970:

1. Conecte microfones externos conforme acima indicado.
2. Coloque-os sobre uma mesa para que recebam o som dos participantes à distância do terminal da conferência. Certifique-se de que os microfones externos estejam a pelo menos 2,1 metros de distância do Mitel 6970. As dicas sobre a posição de microfones são fornecidas no Guia de Administração do Terminal de Conferência IP Mitel 6970.
3. Durante uma chamada, você pode desligar e activar o som pressionando a softkey «Corte Micro» no microfone.

Informações adicionais

Informações detalhadas sobre todas as funções e possibilidades do terminal de conferência estão disponíveis no [Manual do usuário do terminal de conferência IP Mitel 6970](#)

