

TELEFON IP MITEL MIVOICE 6910



Wykonywanie połączenia

- Podnieś słuchawkę, wybierz numer telefonu lub
- naciśnij przycisk  i po usłyszeniu sygnału wybierania, wprowadź numer, lub
- naciśnij przycisk **Linia** i po usłyszeniu sygnału wybierania, wprowadź numer.



Wyciszanie / wyłączenie wyciszenia połączenia

- Naciśnij przycisk  podczas aktywnego połączenia, aby wyciszyć mikrofon słuchawki, zestaw słuchawkowy lub głośnik.
- Naciśnij ponownie przycisk  aby wyłączyć wyciszenie dźwięku.



Odbieranie połączenia

- Podnieś słuchawkę lub
- Naciśnij przycisk **Linia** i podnieś słuchawkę, lub
- naciśnij przycisk  w celu włączenia trybu głośnomówiącego.



Kończenie połączenia

- Umieść słuchawkę na widetkach lub
- naciśnij przycisk .



Ponowne wybieranie

1. Aby ponownie wybrać numer ostatnio wybierany ręcznie, podnieś słuchawkę (opcjonalnie).
2. Naciśnij przycisk .



Zawieszanie/odwieszanie połączenia

- Aby zawiesić aktywne połączenie, naciśnij przycisk .
- Aby wznowić połączenie, naciśnij migający przycisk linii.



Połączenie konferencyjne

1. Podczas aktywnego połączenia z jednym z rozmówców, z którymi chcesz utworzyć konferencję, naciśnij przycisk . Aktywne połączenie zostanie zawieszono.
2. Wprowadź docelowy numer telefonu dla konferencji.
3. Poczekaj na odpowiedź, następnie naciśnij przycisk  aby utworzyć konferencję.



Poczta głosowa

Skontaktuj się z administratorem systemu, aby skonfigurować pocztę głosową.

1. Naciśnij przycisk  aby uzyskać dostęp do usługi poczty głosowej.
2. Wprowadź hasło poczty głosowej.
3. Po nawiązaniu połączenia z centrum wiadomości wykonuj polecenia audio, aby wykonać wybraną czynność.



Transfer połączenia

1. Podczas aktywnego połączenia z rozmówcą, które chcesz przekazać, naciśnij przycisk . Aktywne połączenie zostanie zawieszono.
2. Wprowadź numer odbiorcy, do którego nastąpi transfer połączenia.
3. Naciśnij przycisk programowy **Zwolnij** lub odłóż słuchawkę, aby zakończyć transfer połączenia.



Regulacja głośności

Naciśnij przyciski  podczas połączenia, aby dostosować głośność urządzenia audio (słuchawki lub zestawu głośnomówiącego).

- Głośność dzwonka telefonu dostosowuje się, gdy słuchawka jest odłożona na widetki, a telefon dzwoni.
- Głośność słuchawki dostosowuje się, gdy słuchawka jest podniesiona.
- Głośność zestawu głośnomówiącego dostosowuje się, gdy kontrolka LED obok  jest podświetlona.
- Głośność zestawu słuchawkowego dostosowuje się, gdy kontrolka LED obok  miga.



Książka telefoniczna

Za pomocą opcji **Książka telefoniczna** można szybko wyszukiwać i wybrać numer wewnętrzny danego kontaktu.

1. Naciśnij przycisk  aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej.
2. Wprowadź imię lub nazwisko osoby, z którą chcesz się połączyć.
3. Naciśnij przycisk  aby wyszukać kontakt w spisie kontaktów.
4. Wykonaj następujące czynności:
 - a. Aby wykonać połączenie, naciśnij przycisk programowy **Zadzwoń**.
 - b. Aby edytować wpis, naciśnij przycisk programowy **Spróbuj ponownie**.
 - c. Aby zakończyć, naciśnij przycisk .



Historia połączeń

Naciśnij przycisk  aby uzyskać dostęp do historii połączeń. Zostanie wyświetlona lista połączeń nieodebranych, wychodzących i odebranych.

Wpisy z historii połączeń można wyświetlić, usunąć lub wybrać ponownie.

Naciśnij przycisk  aby zamknąć historię połączeń.



Ustawianie dzwonka

1. Naciśnij przycisk  i korzystając z  i  wybierz opcję **Ustawienia użytkownika**.
2. Korzystając z  wybierz kolejno opcje **Dźwięk** > **Ścieżka audio** > **Dzwonki**.
3. Wybierz dzwonek i naciśnij przycisk **Wprowadź** lub naciśnij przycisk  **Zapisz**, aby zapisać zmiany.



Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat wszystkich dostępnych funkcji i opcji można znaleźć w [Instrukcji obsługi użytkownika telefonu IP Mitel MiVoice 6910](#).

