

MITEL MIVOICE 6910 IP-TELEFON



Ring ett samtal

- Lyft handenheten och ange numret eller
- Tryck på -knappen och vid ringtonen anger du numret eller
- Tryck på **Linje**-knappen och vid ringtonen anger du numret.



Ljud av/på för ett samtal

- Tryck på -knappen när du är i ett aktivt samtal för att stänga av mikrofonen på handenheten, headsetet eller högtalaren.
- Tryck på -knappen för att slå på ljudet igen.



Svara på ett samtal

- Lyft på handenheten eller
- Tryck på **Linje**-knappen och lyft på handenheten eller
- Tryck på -knappen för handfritt handhavande.



Avsluta ett samtal

- Placera handenheten tillbaka i vaggan eller
- Tryck på -knappen.



Återuppringning

1. För att ringa upp det senaste numret som du har ringt manuellt, plocka upp handenheten (tillval).
2. Tryck på -knappen.



Pausa/återuppta ett samtal

- Om du vill placera ett aktivt samtal i vänteläge trycker du på -knappen.
- För att återuppta samtalet trycker du på den blinkande linjeknappen.



Konferenssamtal

1. Under ett aktivt samtal med en av de kontakter som du vill skapa en konferens med trycker du på -knappen. Det aktiva samtalet parkeras.
2. Ange numret till den du vill ta med i konferenssamtalet.
3. Vänta på svar och tryck sedan på -knappen för att slutföra konferenssamtalet.



Röstbrevlåda

Kontakta systemadministratören för att konfigurera röstbrevlådan.

1. Tryck på  för att komma åt din röstbrevlåda.
2. Ange ditt lösenord för röstbrevlådan.
3. När du är ansluten till ditt meddelandecenter följer du ljudprompterna för att utföra alla tillämpliga åtgärder.



Överför ett samtal

1. När du är i ett aktivt samtal med den part du vill överföra trycker du på -knappen. Det aktiva samtalet parkeras.
2. Ange numret till den du vill samtalet till.
3. Tryck på funktionsknappen **Frigör** eller lägg på för att slutföra överföringen.



Telefonbok

Du kan använda **Telefonboken** för att snabbt slå upp och ringa en persons anslutning.

1. Tryck på -knappen för att komma åt din telefons katalog.
2. Ange för- eller efternamn på den person du vill ringa.
3. Tryck på -knappen för att leta upp kontakten i telefonboken.
4. Utför följande steg:
 - a. För att ringa ett samtal trycker du på funktionsknappen **Ring**.
 - b. För att redigera posten trycker du på funktionsknappen **Försök igen**.
 - c. För att avsluta trycker du på .



Justera volymen

Tryck på -knappen under ett samtal för att justera volymen på ljudenheten (handenheten eller högtalartelefonen).

- Justera volymen på telefonens ringsignal medan telefonen ligger på och ringer.
- Justera volymen på handenheten medan handenheten inte ligger på.
- Justera högtalartelefonens volym när lysdioden bredvid  lyser.
- Justera volymen på headsetet när lysdioden bredvid  börjar blinka.



Samtalshistorik

Tryck på -knappen för att komma åt samtalshistoriken. En lista över externa missade, utgående och mottagna samtal visas.
Du kan visa, ta bort och ringa ut för att ringa historikposter.

Tryck på  för att avsluta alternativet samtalshistorik.



Ställa in ringsignalen



1. Tryck på -knappen och använd  och  för att välja **Användarinställningar**.
2. Använd  för att navigera till **Ljud > Ljudväg > Ringsignaler**.
3. Välj ringsignal och tryck på **Enter**-knappen eller på  för att **Spara** ändringarna.



Mer information

Mer information om alla tillgängliga funktioner och alternativ finns i [Användarhandboken till Mitel MiVoice 6910 IP-telefon](#).

